

Başlangıç

VoiceLine mevcut telefon cihazınızı, ADSL modeminizi ve genişbant internet'inizi kullanarak Ucuz Net2Phone tarifesi üzerinden uluslararası telefon görüşmeleri yapmanızı ve diğer VoiceLine kullanıcıları ile ücretsiz görüşmenizi sağlar.

Geleneksel telli Telekom hatları yanında VoiceLine internet üzerinden güvenli bir şekilde ses görüşmesi yapmanıza olanak verir ve bunu da geleneksel telefon operatörlerinden çok daha ucuza yapmanızı sağlar.

Sadece aşağıdaki talimatları takip ederek hemen kurulumu tamamlayın. Bundan sonra telefonu kaldırdığınızda çevir sesi alacak ve özel kodlar çevirmeye gerek kalmadan dünyanın heryerini alışık olduğunuz gibi aramaya başlayacaksınız.

Bu kılavuz size kolay kurulum yolunu gösterir ve VoiceLine özellikleri hakkında detaylı bilgiler verir.

Paketin İçinden Çıkanlar

- .. 1 adet InnoMedia MTA 3328 (Multimedia Terminal Adapter)
- .. 1 adet 12-Volt D/C adaptör
- .. 1 adet jacklı telefon kablosu (RJ-11)
- .. 1 adet jacklı Ethernet network kablosu (RJ-45)
- .. 1 adet VoiceLine Kullanım kılavuzu


Müşteri Hizmetleri

Müşteri hizmetlerine aşağıdaki yollardan ulaşabilirsiniz.

*Email ile : destek@netiletisim.net

*Telefon ile: 0 212 454 26 80

InnoMedia MTA 3328 (Multimedia Terminal Adapter)
Arka Plan Görüntüsü



A	Elektrik Girişi
B	10/100 Base-T Ethernet Port
C	RJ 11 Telefon kablosu girişi (Bu hizmette bu telefon girişi aktif değildir.)
D	10/100 Base-T Ethernet Port
E	RJ 11 Telefon kablosu girişi

Kurulum

Kurulumu başlamadan önce, internet servis sağlayıcınız'ın (ISP) veya ADSL veya KabloModem 'in hangi bağlantı tipini kullandığını bilmeniz gerekmektedir (DHCP veya static IP). Bunu Modem'inizin kurulumunu yapan şirket veya şahısa sorabilirsiniz.

DHCP OLASI DURUMUNDA;

Voice Line cihazı default olarak DHCP ile çalışmaya ayarlıdır, bu durumda herhangi bir konfigürasyon yapmanıza gerek yoktur. Cihaz network ayarlarını otomatik olarak alacak ve çalışmaya başlayacaktır. Aşağıdaki talimatları uygulayınız;

1. Paket içinden çıkan Ethernet kablosunu (RJ-45) kullanarak (büyük jaklı kablo) kablunun bir ucunu cihazın WAN yazan soketine diğer ucunu ise Modem veya Router'unuza bağlayın.
2. Paket içinden çıkan Telefon kablosunu (RJ-11) kullanarak (küçük jaklı kablo) kablunun bir ucunu cihazın Phone 1 yazan soketine diğer ucunu ise mevcut telefon cihazına bağlayın.
3. Yine paket içinden çıkan adaptörünü kullanarak cihazı elektriğe bağlayın.

Cihazın PWR LED ışığı yanar ve WAN LED ışığı bilgi transferi olduğunu gösterir şekilde yanıp sönmeye başlar.

STATIC IP OLMASI DURUMUNDA;

Öncelikle, Voice Line cihazını yukarıdaki "DHCP olması durumunda" talimatları takip ederek kurup çalıştırınız. Cihaz açıldıktan sonra Network ayarlarını elle manuel olarak programlamanız gerekecektir. Bunun için 0 212 454 26 80nolu VoiceLine destek hattını arayarak yardım alabilirsiniz.

**InnoMedia MTA 3328
(Multimedia Terminal Adapter)**



VoiceLine konfigürasyonu

ÖNEMLİ: Cihazı ilk defa internet'e bağladığınızda, konfigürasyon dosyalarını aktarması ve kurulum işlemini tamamlaması en fazla onbeş (15) dakika kadar sürebilir. Bu konfigürasyon aktarması sırasında RUN LED lambası hızlı hızlı yanıp sönecektir, dosya aktarımı tamamlandığında RUN LED lambası sürekli yanmaya başlar ve bu konfigürasyonun tamamlandığını gösterir. Bu durumda telefon ahizesini kaldırdığınızda çevir sesi duyarsınız.



VoiceLine Lambalarının Durum ve Anlamı

LED	DURUMU	AÇIKLAMASI
PWR	sürekli	Cihaz açık
	kapalı	Cihaz Kapalı
RUN	yavaş yanıp sönüyor	Cihaz konfigürasyon dosyasını indiremedi veya Net2Phone ile iletişime geçemedi
	hızlı yanıp sönüyor	Şu anda kurulum dosyası indiriliyor...
	sürekli yanıyor	Cihaz kurulumu tamamlandı ve Normal çalışıyor.
	kapalı	Cihaz arızalı
WAN	hızlı yanıp sönüyor	Data aktarılıyor
	sürekli yanıyor	Cihaz internete bağlandı
	kapalı	Cihaz internete bağlanamadı
LAN	yanıp sönüyor	Data aktarılıyor
	sürekli yanıyor	Cihaz PC'ye bağlı
	kapalı	Cihaz PC'ye bağlı değil
VOIP	yanıp sönüyor	Aktif Çağrı var (Data aktarımı var)
	sürekli yanıyor	Cihaz çalışıyor ve çağrı yapmaya hazır
PHONE1	yanıp sönüyor	Telefon ahizesi kapalı ve Yeni Sesli Mesajınız var
	sürekli yanıyor	Telefon ahizesi açık ve Yeni Sesli Mesajınız var
	kapalı	Telefon ahizesi kapalı ve Sesli Mesajınız yok
VOICE ACTIVITY 1/2	yanıp sönüyor	Görüşme aktif (Çağrı yapılıyor)
	kapalı	Aktivite yok

Arama Yapma

Cihazın kurulumu tamamlandıktan sonra ve eğer telefonda çevir sesi varsa arama yapmaya hazırsınız.
NOT: Eđer kurulumu tamamladığınız halde telefonda çevir sesi yoksa bu dökümanın sonundaki Problem giderme bölümüne bakınız.

Arama Planı

VoiceLine hesabınız Türkiye'den arama yapmak üzere tasarlanmıştır. Arama yaparken Şehirlerarası için 0 (şehir kodu) (telefon numarası) şeklinde, örneğin. 0 xxx xxx xxxx uluslararası arama yaparken ise 00 (ülke kodu) (şehir kodu) (telefon numarası) şeklinde örneğin. 00 xx xxx xxx xxxx arama yapabilirsiniz.

Başka bir VoiceLine kullanıcıını ararken o kullanıcının telefon numarasını 1 (şehir kodu) (telefon numarası) şeklinde arayabilirsiniz. örneğin. 1 xxx xxx xxxx

NOT: Arama Planınıza dahil olmayan ülkelerdeki telefonlara yapılan aramalarda ücretlendirme bu ülkenin tarifesi üzerinden yapılır. Tarife listesi <http://n2p.netiletisim.net> adresinde verilmektedir.

Sesli Mesaj Kutusu Kullanımı

Karşılama Mesajınızı Kaydetme

- Ahizeyi kaldırıp 123# tuşlayınız. Bu işlem sizin sesli mesaj sistemine bağlanmanızı sağlar.
- Sesli Posta Kutunuzu yönetmek için 2 tuşuna basınız.
- Kişisel Karşılama Mesajınızı kaydetmek için 1 tuşuna basınız.
- Karşılama Mesajınızı değiştirmek için 2 tuşuna bastığınızda, karşılama mesajınızı kaydedin anonsunu duyarsınız.
- Karşılama mesajınızı dinlemek için 1 tuşuna basınız.
- Karşılama mesajınızdan memnun olduğunuz takdirde 3 tuşuna basarak kabul edebilirsiniz. Bu durumda karşılama mesajınızın aktif olduğunu belirtir bir anons duyarsınız.

Mesajlarınızı Dinleme

- Ahizeyi kaldırıp 123# tuşlayınız. Bu işlem sizin sesli mesaj sistemine bağlanmanızı sağlar.
- Yeni mesajlarınızı dinlemek için 1 tuşuna basınız.
- Sistem kaç tane yeni ve eski mesajınız olduğunu anons eder ve mesajınız varsa bu mesajların bırakıldığı tarih ve saati söyler.
- Mesajlarınızı dinlemek ve silmek için anaonsları takip ediniz.

Web üzerinden Mesajlarınızı Dinleme

- www.myaccountcenter.net adresinden Hesabınıza giriniz.
- VoiceMail ikonunu tıkladığınızda, VoiceMail sayfası çıkacaktır.
- İstediğiniz mesajı dinlemek için ilgili link'ine tıklayınız.

VOICELINE ÖZELLİKLERİ

VOICELINE FONKSİYONLARI	
Özellik	Açıklama
Çağrı Bekliyor	Görüşme esnasında kulağınıza çağrı bekliyor sinyali geldiğinde ikinci çağrıya cevap vermek için telefonunuzun "flash" tuşuna veya çatalaltı kantağına bir defa basın bırakın.
Caller ID	Caller ID gösteren bir telefon kullanıyorsanız arayanların telefon numarasını ekranda görürsünüz.
Konferans	Bir görüşme esnasında telefonunuzun "flash" tuşuna veya çatalaltı kantağına bir defa basıp bırakın, çevir sesini duyduğunuzda 1. görüşmeniz beklemeye alınmıştır 2. arıyacağınız numarayı çevirin, 2. görüşme bağlandıktan sonra "flash" tuşuna tekrar basarak 3'lü konferansı başlatırsınız.

Bazı VoiceLine özelliklerini kullanmak için aramayı başlatmadan önce bir kod çevirmemiz gereklidir. Bu özelliklerin aktivasyon ve deaktivasyon kodlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

VOICELINE ARAMA ÖZELLİK KODLARI		
Özellik	Açıklama	Kod
Çağrı Engelleme	SEÇMELİ ÇAĞRI KABUL ETME Sadece daha önceden belirlenmiş olan " Kabul " listenizdeki telefonlardan arama kabul etmek için	*64
	Bu özelliği iptal edip bütün çağrıları almak için:	*84
	SEÇMELİ ÇAĞRI RED ETME Sadece daha önceden belirlenmiş olan " Red " listenizdeki telefonlardan arama kabul etmek için	*60
	Bu özelliği iptal edip bütün çağrıları almak için:	*80
	BİLİNMEYEN NUMARA RED ETME Sizi arayanlardan isteyerek telefon numarasının görünmemesi özelliğini kullanan çağrıları Red etmek için	*77
	Bu özelliği iptal edip bütün çağrıları almak için:	*87
Çağrı Yönlendirme	Bütün çağrıları daha önceden belirlenmiş bir numaraya yönlendirmek için	*72
	Bütün çağrıları Sesli Posta Kutusuna yönlendirmek için	*72 123
	Bütün çağrıları Başka bir numaraya yönlendirmek için	*72 (telefon no)
	Bu özelliği iptal edip bütün çağrıları almak için:	*73
Son Numara Tekrarı	Aradığınız son numarayı tekrar arama	*66
Son Aramayı Geri Arama	Sizi arayan son numarayı geri aramak için	*69
Sesli Posta Kutusu	Sesli Posta Kutunuza erişip mesajlarınızı dinlemek veya Karşılama mesajınızı kaydetmek için	123#

NOT: Çağrı yönlendirme özelliğini kullandığınız zaman size gelen ve yönelen çağrılar Arama Planınız şartlarına göre ücretlendirilir. Arama Planınıza girmiyorsa standard tarife üzerinden ücretlendirilir.

Problem Giderme

PROBLEM GİDERME	
Tanım: RUN LED ışığı yavaş yanıp sönüyor.	
Çözüm için:	
	* Cihazı açıp kapatmak için Elektrik fişini çıkartıp yeniden takın.
	* Cihazın IP adresi aldığından emin olmak için Telefonu kaldırıp ***1 tuşlarına basın. Eğer cihaz İngilizce olarak 0.0.0.0 adresini anons ederse cihaz IP alamamıştır, Modem veya Router kurulumunu yapan firmaya danışın.
	* Ayrıca, İnternet servisi sağlayıcısından DHCP özelliğini sorun.
Tanım: Telefonda Çevir Sesi yok.	
Çözüm için:	
	Cihazı ilk defa internet'e bağladığınızda, konfigürasyon dosyalarını aktarılması ve kurulum işleminin tamamlanması onbeş (15) dakika kadar sürebilir. Bu konfigürasyon aktarımı sırasında RUN LED ışığı hızlı hızlı yanıp sönecektir, dosya aktarımı tamamlandığında RUN LED ışığı sürekli yanmaya başlar ve bu konfigürasyonun tamamlandığını gösterir. Bu durumda telefon ahizesini kaldırdığınızda çevir sesi duyarsınız.
	Eğer cihazı ilk çalıştırdığınızdan beri 15 dakikadan fazla bir zaman geçmiş ise ve hala çevir sesi alamıyorsanız;
	* Telefonun doğru telefon soketine bağlı olduğunu kontrol edin Phone1 yazan sokete takılı olması gerekir.
	* Cihazın IP adresi aldığı kontrol edin. Bunun için ahizeyi kaldırıp ***1 tuşlamamız gerekir. Eğer IP adresi olarak 0.0.0.0 anonsu duyarsanız cihaz IP adresi alamamıştır.
	* İnternetin çalıştığını kontrol edin, aynı networke bağlı bir PC den internete çıkış yapıp yapmadığınıza bakarak bunu anlayabilirsiniz.
	* Çalıştırdığınızdan emin olduğunuz başka bir telefon makinası kullanmayı deneyin. Kullandığınız telefon makinası arızalı olabilir.
	*
Tanım: Arama yaptığım da hızlı meşgul sesi alıyorum.	
Çözüm için:	
	* Numarayı doğru çevirdiğinizden emin olun. Arama yaparken Şehirlerarası için 0 xxx xxx xxxx şeklinde veya Uluslararası aramalar için 00 xx xxx xxx xxxx şeklinde aramanız gereklidir.
	* İnternetin çalıştığını kontrol edin, aynı networke bağlı bir PC den internete çıkış yapıp yapmadığınıza bakarak bunu anlayabilirsiniz.
	* Cihazın IP adresi aldığı kontrol edin. Bunun için ahizeyi kaldırıp ***1 tuşlamamız gerekir. Eğer IP adresi olarak 0.0.0.0 anonsu duyarsanız cihaz IP adresi alamamıştır.

BAKIM, ONARIM ve KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- VoiceLine cihazını teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değiştirilmesini satın alma tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde satıcınızdan talep ediniz.
- VoiceLine cihazını teslim alırken, VoiceLine cihazı ile birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- VoiceLine cihazının orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük, aksesuar vs. daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere lütfen saklayınız.
- VoiceLine cihazını kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bu sebeplerden ortaya çıkacak problemler cihazınızın garanti kapsamının dışındadır.

VOICE LINE CİHAZINI ilk kez çalıştırdığınızda;

- Kullanım kılavuzlarındaki şartları yerine getirdikten sonra VoiceLine ilk çalıştırmada, çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.

Bir arıza durumunda;

- VoiceLine cihazı ile ilgili herhangi bir problemle karşılaştığınızda Müşteri Hizmetleri Departmanımızı ya da destek@netiletisim.net adresine mail atabilirsiniz.
- Size sorulacağı için VoiceLine cihazının seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.

TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

VoiceLine cihazını Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya herhangi bir nedenle yer değişikliğinde beklenmedik hasarlardan kaçınmak için;

- VoiceLine cihazını paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanınız.
- VoiceLine cihazını kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bunlardan dolayı ortaya çıkacak problemler VoiceLine cihazı garanti kapsamının dışındadır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- VoiceLine cihazını tamir için açmanız veya çıkarmanız makinanızda zarara yol açabileceği için bu ürüne kendiniz servis vermeye çalışmayın.
- VoiceLine cihazı çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayın.
- Ürün radyatör, soba ya da ısı üreten kaynaklardan uzağa yerleştirilmelidir. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Başka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız
- Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız. Örneğin, banyo, mutfak lavabosu ve sıvıya yakın yerlerde bulundurmuyunuz.
- Açıklıklarından ürün içine obje sokmayınız. Ürünün üzerine sıvı dökmeyiniz.
- Ürünü kapaklarından açarak tamir etmeye çalışmayınız. Arıza durumunda destek merkezimizi arayınız.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- VoiceLine cihazının tüm bağlantılarını kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde yapınız. Aksi bir bağlantı şekli VoiceLine Cihazı garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir.
- VoiceLine cihazını kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bu sebeplerden ortaya çıkacak problemler cihazınızın garanti kapsamının dışındadır.
- VoiceLine cihazı üzerine sıvı dökmeyin.
- VoiceLine cihazı üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayın.
- VoiceLine cihazının barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
- VoiceLine cihazı düzgün olmayan fiziksel koşullarda saklanması, bir başka ürünün kurulumu, kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek problemler, olağandışı fiziksel veya elektriksel koşullara, yüklemeye maruz bırakılması, elektrik arızaları veya kesintileri, yıldırım, statik elektrik, yangın veya diğer doğal afetler sonucu meydana gelebilecek sorunlar ürününüzün garanti kapsamının dışındadır.
- Yetkili Teknik Servislerimiz dışında VoiceLine cihazına kimsenin müdahale etmesine izin vermeyiniz. **Bu tür müdahaleler sonucunda voiceLine cihazı tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.**

Garanti Kapsamı;

- Söz konusu garanti, VoiceLine cihazı imalat, malzeme ve işçilik hatalarını ve garanti süresi içinde meydana gelecek, hatalı kullanımdan kaynaklanmayan arızaları kapsar.
- Garanti süresi içinde VoiceLine cihazı oluşacak ve kullanım hatasından kaynaklanmayan her türlü elektrik, elektronik ve mekanik arızalarda bakımı, onarımı ve gerekli ise değiştirilmesi ücretsiz olarak yapılacaktır.
- Servislerimize gelen VoiceLine cihazı garanti dahilinde olup olmadıkları, merkezimizdeki kayıtlar esas alınarak tespit edilir. Bu konuda herhangi bir ihtilaf durumunda itiraz için garanti kartınızı, voiceLine cihazını satın aldığınızda verilen faturayı ve servis formlarını ibraz etmeniz gerekmektedir.
- Arızalarının garanti kapsamı içinde ya da dışında olduğunun tespitinde, servis elemanlarının VoiceLine cihazı hakkında düzenleyecekleri rapor esastır.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

VoiceLine cihazının Temizliği;

- VoiceLine cihazı için yapabileceğiniz bakım, onarım veya temizlik bulunmamaktadır.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

VoiceLine cihazı Periyodik Bakımı;

- VoiceLine cihazı periyodik bakım gerektirmemektedir. VoiceLine cihazı herhangi bir problemin ortaya çıkması durumunda Yetkili Teknik Servislerimizle irtibat kurabilirsiniz.

BAKANLIKÇA TESPİT ve İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Ürününüzün kullanım ömrü 7 yıl olarak belirlenmiştir.

ÜRÜNLER İLGİLİ STANDART BULUNMAMAKTADIR

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

BROADBAND NEDİR?

Broadband internet bağlantısı evinizde veya işyerinizde Kablo Modem, ADSL Modem veya Kiralık Devreler kullanılarak satın alınan internet hizmet tipidir. Broadband bağlantılarında genel olarak internet her zaman bağlıdır ve bant genişliği dial-up Modem'lere nazaran daha yüksektir. VoiceLine hizmetini kullanabilmek için Broadband bağlantısı gereklidir.

BROADBAND ROUTER'A İHTİYACIM VAR MI?

Hayır, Voice Line cihazının içinde router vardır ve 1 adet PC 'yi aynı zamanda internete bağlamanızı sağlar. Ayrıca, Cihazın LAN portuna bağlanan bir Hub/Switch üzerinden birden fazla da cihaz internete VoiceLine üzerinden çıkabilir.

TELSİZ TELEFON KULLANABİLİR MİYİM?

Evet. VoiceLine ile herhangi bir standard telli telefon veya telsiz telefon kullanabilirsiniz.

SEYAHAT EDERKEN VOICELINE'I YANIMDA GÖTÜREBİLİR MİYİM?

Evet. VoiceLine hizmeti sizinle beraber seyahat edebilir. Sizin numaranız arandığında nerede olursanız olun internete bağlı olduğunuz sürece telefonunuza cevap verebilir ve dünyanın her yerine arama yapabilirsiniz.

ARAMA PLANIMDA OLMAYAN ÜLKELERİ DE ARAYABİLİR MİYİM?

Evet. Aylık Arama Planınıza dahil olmayan ülkeleri de arayabilirsiniz, bu aramalar standard tarife üzerinden ücretlendirilmektedir. Ücret tarifeleri için <http://n2p.netiletisim.net> adresine bakınız.

VOICELINE CİHAZININ WEB YÖNETİM ARAYÜZÜNE NASIL ULAŞABİLİRİM?

Cihazın ayarlarına Web Yönetim Arayüzünden ulaşabilirsiniz. Bunun için PC 'den Web browser'ınızı açıp adres olarak Voice Line cihazının IP sini girmeniz yeterlidir. VoiceLine cihazının default IP adresi 192.168.99.1 'dir. Default User ID "admin" ve default şifre "n2p" dir.

İMALATÇI FİRMA : InnoMedia Technology Inc.
ADRES : 186 Topaz Street Milpitas CA 95035 USA
TEL : + 1 (408) 432 54 00
FAKS : + 1 (408) 432 54 04
E-MAİL : info@innomedia.com

İTHALATÇI FİRMA : Net İletişim Hizmetleri Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti.

ADRES : 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna Istanbul
TEL : 00 90 212 454 26 80
FAKS : 00 90 212 454 26 99
E-MAİL : info@netiletisim.net

BAKANLIKÇA TESPİT EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ : 7 YIL
HİZMET STANDART NO : YOKTUR

CE İŞARETİ ÜRETİCİ FİRMA DEKLERASYONU İLE KULLANILMAKTADIR.

CE İŞARETİ VEREN FİRMA : Ecom Sertech Corp.
ADRES : RM 258, Bldg.17
TEL : + 31 77 359 2222
FAKS : + 31 77 354 4700
E-MAİL : info@oce.com.nl

CE

VOICELINE HESAP BİLGİLERİM

VoiceLine hesap bilgilerinizi aşağıdaki boşluklara yazarak saklayabilirsiniz.

VoiceLine Hesap Bilgilerim 1.Hat

VoiceLine Telefon Numarası: _____

Hesap Numarası: _____

PIN: _____

Sesli Posta Kurusu Erişim No: _____

VoiceLine Hesap Bilgilerim 2.Hat

VoiceLine Telefon Numarası: _____

Hesap Numarası: _____

PIN: _____

Sesli Posta Kurusu Erişim No: _____